

Cisco SPA 525G2



Příručka uživatele Vodafone OneNet



Obsluha telefonu a nastavení služeb

Popis tlačítek telefonu



1	Sluchátko	7	Navigační klávesy
2	Reproduktor	8	Potvrd'
3	Indikátor přichozích hovorů	9	Hlasová schránka
4	LCD display	10	Přidržení hovoru
5	Linka: Zelená – klidový stav, Červená (svítí) – na lince probíhá hovor, Červená (bliká) – linka je v režimu „přidržený hovor“, Oranžová – linka není zaregistrována	11	Nastavení
6	SW konfigurovatelná tlačítka	12	Vypnutí mikrofonu
		13	Hlasitost
		14	Reproduktor
		15	Náhlavní souprava
		16	Klávesnice

Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: onenetsamoobsluha.vodafone.cz.
Nebo na její mobilní verzi: onenetms.vodafone.cz.

Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo SW tlačítkem „Volat“.

Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

Odchozí volání s využitím jiné linky

Stiskněte tlačítko příslušné linky, poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo tlačítkem „Náhlavní souprava“ (15) nebo tlačítkem příslušné linky (5).

Přidržení hovoru

Tlačítkem „Přidržení hovoru“ (10), pro návrat k hovoru stiskněte tlačítko příslušné linky (5).

Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese onenetsamoobsluha.vodafone.cz pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony. Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

Opakování volání

Stisknutím SW tlačítka „Opak.“ se dostanete do seznamu odchozích hovorů, ze kterého je možno volat.

Adresář kontaktů

Stisknutím SW tlačítka „Adresář“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat.

Volba Nerušit

Stisknutím SW tlačítka „Neruš.“ se na telefonu objeví nápis „Nerušit Aktivní!“, přichozí hovory na všechny linky na telefonu budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Stisknutím SW tlačítka „Neruš.“ volbu Nerušit zrušíte. Pozor, pokud je zapnuta volba Nerušit, nezobrazují se zmeškané hovory.

Seznamy hovorů

Stisknutím tlačítka „Nastavení“ (11) se dostanete do menu. Pomocí šipek či klávesnice na volbu „2 Historie volání“ a dále lze pokračovat do seznamu odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Sl. přep.“, vytočte číslo a stiskněte SW tlačítko „Volat“. Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Přepoj.“ a vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka „Přepoj.“.

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte tlačítko linky (5), na které je hovor prováděn.

Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro přivzání třetího do konference v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Konf.“ a vytočte dalšího účastníka, po spojení s ním stiskněte znovu SW tlačítko „Konf.“
Konference končí, jakmile zavěsíte.

Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na onenetsamoobsluha.vodafone.cz.

Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy stiskněte tlačítko „Hlasová schránka“ (9) nebo vytočte *98.

Vyzváněcí tóny

Stiskněte tlačítko „Nastavení“ (11). Pak „6 Předvolby uživatele“ a „2 Předvolby zvuku“, vyberte linku a potvrďte šipkou doprava, poté šipkami vyberte požadovanou melodii a nastavte SW tlačítkem „Vybrat“.

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet technickapodpora@vodafone.cz.