

# Příručka uživatele Vodafone OneNet

Yealink  
SIP-T43U



Together we can  
**vodafone**  
business

# Obsluha telefonu a nastavení služeb

## Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte v naší internetové samoobsluze:

<https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz>

Nebo v její mobilní verzi:

<https://onenetms.vodafone.cz>

## Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ nebo SW tlačítkem „Volat“.

## Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.

## Odchozí volání s využitím jiné linky

Stiskněte tlačítko příslušné linky, poté vytočte telefonní číslo. Případně pomocí šipek vlevo/vpravo zvolte výchozí linku pro odchozí volání.

## Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo „Tlačítkem reproduktoru“ nebo tlačítkem „Náhlavní souprava“ nebo tlačítkem příslušné linky nebo SW tlačítkem „Přijmout“.

## Přidržení hovoru

SW tlačítkem „Podržet“ přidržíte hovor. Pro návrat k hovoru stiskněte SW tlačítko „Obnovit“.

## Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz> pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese <https://onenetms.vodafone.cz> pro chytré mobilní telefony. Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

### Přesměrování

### Kód

Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.



## Opakování volání

Stisknutím tlačítka „Opakovaná volba“ se dostanete do menu Odchozí hovory. Opakované stisknutí tlačítka „Opakovaná volba“ vytočí poslední hovor.

## Adresář kontaktů

Stisknutím SW tlačítka „Adresář“ se dostanete do lokálního telefonního seznamu. Do vzdáleného (LDAP) telefonního seznamu se dostanete stiskem SW tlačítka „Menu“ a dále položka „6 Tel. seznamy“, kde máte přístup jak k lokálnímu, tak vzdálenému (LDAP) adresáři.

## Volba Nerušit

Stisknutím SW tlačítka „Nerušit“.  
Na telefonu se objeví nápis DND, příchozí hovory na všechny linky na telefonu budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Volbou SW tlačítka „Nerušit“ volbu Nerušit zrušíte.

## Seznamy hovorů

Stisknutím SW tlačítka „Historie“ se dostanete do seznamu hovorů.

## Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítka „Přep.“ zadejte číslo a stiskněte SW tlačítka „B přepojení“. Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

## Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítka „Přep.“, zadejte číslo a stiskněte SW tlačítka „Volat“. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem SW tlačítka „Přep.“.

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte původní SW tlačítka „Vyměnit“. Mezi hovory tak můžete přepínat.

## Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro přizvání třetího do konference v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítka „Konference“, vytočte dalšího účastníka, po spojení s ním stiskněte znovu SW tlačítka „Konference“.  
Konference končí vašim zavěšením.

## Vytvoření konference 3 a více účastníků

Proved'te rezervaci audiokonference na <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz>

## Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy stiskněte tlačítka „Hlasová schránka“ nebo vytočte \*98.

## Vyzváněcí tóny

Stiskněte SW tlačítka „Menu“. Pak „3 Nastavení“, „1 Základní nastavení“, „4 Zvuky“, „1 Vyzváněcí tóny“, poté vyberte pro vyzváněcí tón obecný nebo pro každou linku zvlášť a dejte „Uložit“.

## Rychlé volby

Stiskněte dlouze nevyužitá „Tlačítka linky“, v zobrazeném menu vyberte režim „Rychlé vytáčení“, SIP účet, který chcete využít pro volání, popisek tlačítka a do pole „Hodnota“ dejte volané číslo. Pak volbu uložte. Tlačítka rychlé volby pak můžete využívat pro vytáčení, přepojování či konferenci.

**V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet**



**[technicapodpora@vodafone.cz](mailto:technicapodpora@vodafone.cz)**