

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu



# Obsah

	Úvod	1
1.	Máte v balení všechno?	2
2.	Začněte modemem	3
3.	A teď už stačí modem zapnout…	4
4.	a nastavit si ho v počítači	5–7
5.	Nastavení Wi-Fi	8–9
6.	Prohlášení	10
7.	Otázky a odpovědi	11
8.	Poznámky	12–13

# Dobrý den,

děkujeme, že jste se rozhodli pro samoinstalační balíček ke službě Vodafone internet ADSL a OneNet ADSL. Určitě s ním instalaci svého modemu nebo nastavení Wi-Fi sítě zvládnete hravě.

Nejdřív si prosím pozorně přečtěte tuto instalační příručku. Zapojení je velmi jednoduché a zvládnete ho podle vyobrazených schémat během několika minut. Kabely dodávané k modemu jsme pro názornost barevně rozlišili, takže při jejich zapojování vlastně nemůžete udělat chybu. Tedy když se budete držet našeho návodu.

A teď už do toho.



### 2. Začněte modemem

### 2a Zapojení v případě, že nepoužíváte pevnou linku



### 2b Zapojení pro ty, kdo používají pevnou linku

Za rozbočovač se dá zapojit rozbočka na několik telefonních přístrojů.



### 3. A teď už stačí modem zapnout...

Zapněte modem tlačítkem ON/OFF na zadní straně modemu a dioda POWER začne svítit zeleně. Probíhají testy přístroje a asi půl minuty budou problikávat některé diody. Poté se rozbliká dioda DSL a asi po 2 minutách se rozsvítí. Do půl minuty se rozsvítí dioda Internet. Pokud se tak nestane, je třeba v dalším kroku nastavit jméno a heslo.

# Propojení PC a modemu

Použijte černý nebo žlutý kabel k propojení počítače a modemu. Na straně modemu zapojte kabel do zdířky označené LAN 1, 2, 3 nebo 4. Druhý kabel můžete použít pro zapojení dalšího počítače. Celkem tak můžete zapojit až čtyři počítače.



#### 4. ... a zapnout a připojit počítač

Modem je od Vodafonu přednastavený tak, aby nebylo nutné modem nastavovat, pouze se připojíte kabelem nebo bezdrátově pomocí WiFi.

Zapněte modem tlačítkem ON/OFF na zadní straně modemu a dioda POWER začne svítit zeleně. Probíhají testy přistroje a budou problikávat některé diody. Po cca 3 minutách se rozsvítí kontrolka DSL. Po dalších cca 2 minutách se rozsvítí zeleně kontrolka Internet. Jste-li zákazníkem OneNetu, pokračujte na bod 3 pro nastavení přístupových údajů. Jinak pokračujte na na stranu 8, bod 1 – nastavení Wi-Fi

3 Nastavení přihlašovacích údajů se týká pouze zákazníků OneNetu. Spusťte prohlížeč webových stránek. Do adresního řádku napište "10.0.0.138" (případně http://10.0.0.138) a stiskněte ENTER.



# 4. ... a zapnout a připojit počítač

4

Na úvodní obrazovce klikněte na Advanced Setup a dále na WAN Service a tlačítko Edit postupně u obou položek tabulky. Vyplňte políčka PPP Username (uživatelské jméno) a PPP Password (heslo). Uživatelské jméno a heslo dostali od vašeho care consultanta nebo implementačního specialisty (týká se pouze zákazníků OneNetu).

PPP usually requires that name and password that NOTE: IP extension can	t you have a user na t your ISP has provid not be enabled wher	me and password to establis ed to you. 1 you enable 3G backup.
PPP Username:	bb0000333	
PPP Password:	******	
PPPoE Service Name:	internet_adsl_1	
Authentication Method:	AUTO	
Configure Keep-alive (Pf Interval:(second)	P echo-request) Inte	erval and the Number of retri

# 4. ... a zapnout a připojit počítač

Po kliknutí na položku menu Device Info uvidíte následující obrazovku s přehledem stavu modemu. Podívejte se do spodního okna. Jestli je status na řádku PPP Status "Connected", jste připojeni k internetu. Pokud není status "Connected", může to být tím, že po zapnutí připojeného modemu je třeba počkat asi 5 minut, než se ověří jméno a heslo.

B0 Traffic Type:	PTM
B0 Line Rate - Upstream (Kbps):	2199
B0 Line Rate - Downstream (Kbps):	27000
VPI/VCI or VLAN:	848
WAN Link-layer address:	38:72:C0:F4:2D:F6
PPP Status:	Connected
PPP Firewall:	Enabled
WAN IPv4 Address:	109.107.199.68
LAN IPv4 Address:	10.0.0.138
LAN IPv4 Subnet Mask:	255.255.255.0
IPv4 DefaultGateway:	10.26.200.179

# 5. Nastavení Wi-Fi

V menu pro nastavení modemu rozklikněte položku Wireless a zvolte Basic. Pro vypnutí bezdrátové sítě odškrtněte položku Enable Wireless.

Wireles	S	Ba	sic
---------	---	----	-----

This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can enable or disable the wireless LAN interface, hide the network from active scans, set the wireless network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country requirements. Click "Apply/Save" to configure the basic wireless options.

🔽 Ena	able Wireless
☐ Hid	e Access Point
Clie	ents Isolation
Dis	able WMM Advertise
Ena	able Wireless Multicast Forwarding (WMF)
SSID:	Vodafone Internet
BSSID:	38:72:C0:F4:2D:F3
Country:	CZECH REPUBLIC

# 5. Nastavení Wi-Fi



2

Wi-Fi síť je standardně zabezpečena šifrováním WPA2-PSK. Heslo pro připojení k ní najdete v kolonce WPA/WAPI passphrase (zobrazí se po kliknutí na "Click here to display" nebo jej najdete vytištěné na nálepce na spodní straně modemu).

Další možnosti a vychytávky ohledně nastavení a zabezpečení své Wi-Fi sítě najdete v kompletní dokumentaci na **www.comtrend.com**.

### 6. Záloha DSL linky přes mobilní síť

Pokud používáte vaše V/ADSL připojení pro kritické aplikace, jako jsou platební terminály, můžete využít zálohu přes mobilní síť 3G/EDGE/GPRS. Využijte pro to USB modem dodávaný Vodafonem, který se po výpadku ADSL linky automaticky připojí k Internetu přes naši mobilní síť. Jakmile se V/ADSL připojení obnoví, přesměruje se připojení k Internetu zpátky přes vaši V/ADSL připojku.



Pokud používáte datovou SIM s PIN kódem, zadejte ho v menu Advanced setup > 3G > PIN configuration

PIN Confi	guration	
PIN Lock S	itatus:locked	
C Enabl	le PIN Lock	
PIN Code:		
Confirm PI	N Code:	

Připojení přes 3G síť poznáte tak, že na USB modemu svítí kontrolka a v menu Device info je v políčku Default gateway napsán Vodafone 3G

Line Rate - Upstream (Kbps):	0
Line Rate - Downstream (Kbps):	0
VPI/VCI or VLAN:	
WAN Link-layer address:	38:72:C0:F4:2D:F6
PPP Status:	
PPP Firewall:	
WAN IPv4 Address:	
LAN IPv4 Address:	10.0.0.138
LAN IPv4 Subnet Mask:	255.255.255.0
IPv4 DefaultGateway:	26.64.64.64
DHCP Server Info:	From 10.0.0.1 to 10.0.0.254 / LeaseTime: 24 (hour)
Default Gateway:	Vodafone 3G
Primary DNS Server:	217.77.165.81
Secondary DNS Server:	217.77.161.131

le, the undersig	ned,	
Company Comtrend Corporation Address 3F-1, 10Lane 609, Chung Hsin Road, Section 5, San Chung		
artify and decla	District, New Ta	ipei City, Taiwan 241
Product Name	Multi-DSL Route	
Model Name	VR-3026e	
Comment Issue	VR-3026e	
tested to and c afety is in cont	onforms with the e formity with Low Vo	ssential radio test suites included in the following standards bitage Directive: 2006/95/EC.
eport No: T110	2007-334	Date of Issue: March 18 2011
	2001 004	Date of 13500. million 10, 2011
MC is in conf 93/68/EI	ormity with Electro EC.	magnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC, 92/31/EEC
EN 301	489-1	EN 301 489-17
EN 5502	2	EN 55024
EN 6100	0-3-2	EN 61000-4-2
EN 6100	0-3-3	EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-11
Report No: 11-03-MAS-200		Date of Issue: March 18, 2011
F Directive	1999/5/EC	
EN 300	328	
Report No: TECR1102007		Date of issue: March 18, 2011
MMISSION REGU	JLATION (EC) No 278	/2009
( 6 (		唐訊廉
		<b>风股全</b>
		hite Wer 高公康
		Signature:
		Disk Mai

# Otázky a odpovědi

#### Co všechno musí splňovat počítač, ke kterému chci připojit Vodafone internet ADSL?

Stačí dnes už běžné věci – počítač hlavně musí mít síťovou kartu s rozhraním Ethernet. Kdybyste ji náhodou v PC neměli, zavolejte svému dodavateli nebo do prodejny, odkud počítač máte, určitě si s tím budou vědět rady.

#### Do mé telefonní zásuvky nejde zapojit zelený kabel pro propojení telefonní zásuvky a rozbočovače.

Pokud vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (hranatá zdířka), zavolejte zákaznickou linku Vodafonu.

#### Možné závady v zapojení modemu.

- neslyším oznamovací tón ve sluchátku telefonu v případě ADSL s pevnou linkou to bude špatně zapojený rozbočovač: zkontrolujte zapojení podle obrázku
- z telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) problémy s kabeláží nebo rušení zkontrolujte, zda jsou konektory dobře zacvaknuty, ověřte, zda na kabelech nejsou smyčky či zda kabely nejsou vedeny souběžně s vedením silové elektřiny
- z telefonu nelze uskutečnit volání špatné zapojení, závada kabeláže nebo rozbočovače

#### Modem funguje správně, ale na počítači stále nejde internet.

- Nastavte síťovou kartu počítače, aby si načetla IP adresu a všechny ostatní parametry automaticky.
- Nastavení v operačním systému Windows XP najdete pod položkou Start Nastavení Síťová připojení – Název vašeho ethernetového adaptéru, kde pravým tlačítkem vyberete položku Vlastnosti – Protokol sítě TCP/IP.

Series Standard Collige an	d.
Parameter administration in probability of administrative of the second state of the s	eligional IV, as surged a lot of reaction of the lot of
panel latera elle	-
a find a support to be support	allow Parameter
Conta reported about	7
	11
and the second second	
· Digital administration (DV	Latinatity
Pade sandali almy	graditer.
	12
	1. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	Listand .

#### Zapomněl jsem heslo pro přístup do konfigurace modemu.

Pokud jste si heslo změnili a zapomněli ho, musíte modem resetovat do továrního nastavení. Dělá se to tlačítkem RESET na zadní straně zařízení. Bohužel si pak musíte modem znovu nastavit, vaše konfigurace se při restartu smaže. S nastavením Vám může pomoci naše zákaznická linka.

#### Jaká je MAC adresa mého modemu?

MAC adresu najdete nalepenou na spodní straně modemu.

© Vodafone Group 2011. VODAFONE a loga Vodafone jsou ochrannými známkami společnosti Vodafone Group. Další výrobky nebo názvy společnosti zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich odpovídajících vlastníků.