


Ruční nastavení WiFi pro modem Huawei EchoLife HG622u


Kompletní nastavení modemu včetně ručního spuštění a zabezpečení bezdrátové sítě se provádí pomocí webové konfigurace. Proto je potřeba mít pro prvotní nastavení WiFi počítač připojený k modemu síťovým kabelem.

Do prostředí webové konfigurace modemu vstoupíte standardně na adrese <http://10.0.0.138>

Stačí kliknout na odkaz, případně tuto adresu zadat do internetového prohlížeče.



K přihlášení do webové konfigurace potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Pokud jste jméno a heslo dříve sami nezměnili, platí standardní uživatelské jméno „**admin**“, také heslo je „**admin**“. Přihlašte se kliknutím na **Login**.



Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku **Basic** a následně **WLAN**.

Po pravé straně se zobrazí stránka s konfigurací vaší WiFi sítě. Zaškrtněte políčko **Enable WLAN** a objeví se detailní konfigurace sítě. V šestém řádku **SSID** smažte slovo „Internet“ a napište sem název své sítě. Název si můžete vymyslet libovolný, ale nesmí obsahovat mezery ani diakritiku. Pod tímto názvem budete později svou WiFi síť vyhledávat v počítači. V řádku **Security** zvolte možnost **WPA-PSK** a do následujícího řádku **WPA pre-**

shared key napište heslo, kterým bude vaše WiFi síť zabezpečena. Heslo si opět můžete vymyslet libovolné, ale musí mít minimálně 8 znaků a nesmí obsahovat mezery ani diakritiku. Nakonec v řádku **WPA encryption** zvolte možnost **TKIP**. Ostatní možnosti nechte tak, jak jsou, a změny uložte kliknutím na tlačítko **Submit**. Během několika vteřin se stránka aktualizuje a nastavení se uloží.

The screenshot shows the Huawei Home Gateway web interface. The browser address bar displays `http://10.0.0.138/html/content.asp`. The page title is "HUAWEI Home Gateway". The navigation menu on the left includes "Setup Wizard", "Status", "LAN Ports", "IPv6", "Basic", "DSL", "Link Interface", "WAN", "LAN", "WLAN", "Advanced", and "Maintenance". The "WLAN" menu item is highlighted with a red arrow. The main content area shows the "WLAN" configuration page. At the top, there are tabs for "WLAN" and "WLAN Filtering". The "Enable WLAN" checkbox is checked, with a red arrow pointing to it. Below this is the "Wireless Settings" section, which contains the following fields:

Wireless Settings	
Mode:	802.11b/g/n
Country:	CZECH REPUBLIC
Channel:	Auto
Transmit power level:	100%
SSID index:	SSID1
SSID:	Internet *
Maximum number of accessing devices:	32 *
SSID:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Hide broadcast:	<input type="checkbox"/> Enable
WMM:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
MCS:	Auto
Bandwidth:	20/40 MHz
Guard Interval:	Long
Security:	WPA-PSK *
WPA pre-shared key:	***** *
WPA encryption:	TKIP *
WPS:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
WPS mode:	PBC

At the bottom right of the settings area, there is a "Submit" button with a red arrow pointing to it. The footer of the page reads "Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2010. All rights reserved."

Pokud vše proběhlo v pořádku, na modemu se rozsvítila kontrolka **WLAN**. Nyní je na modemu WiFi síť nastavena, můžete zavřít okno prohlížeče, odpojit síťový kabel a připojit se k internetu pomocí bezdrátové sítě.