


Nastavení uživatelského jména a hesla ZyXel P660HW – T3 v2

Po zapnutí a správném připojení ADSL routeru ZyXel musí na routeru svítit diody POWER a DSL. Následně je nutné spustit internetový prohlížeč a do adresy zadat **10.0.0.138** (s originálním FW **192.168.1.1**) a potvrdit. Otevře se přihlašovací okno, kde do položky Password napište slovo **admin** (s originálním FW **1234**) a stiskněte tlačítko Login.



Poté se zobrazí následující okno.


V levém sloupci rozklikněte + před položkou **Network** a v rozbaleném menu klikněte na **WAN**.

Následně vyplňte:


User Name: VF

Password: VF

Nic jiného není potřeba měnit.



Poté klikněte na **Apply**



Pokud je vše v pořádku, tak se po chvíli na routeru rozsvítí dioda INTERNET. Funkčnost připojení je možné vyzkoušet načtením internetové stránky.