

Polycom IP650



Příručka uživatele Vodafone OneNet



Obsluha telefonu a nastavení služeb

Popis tlačítek telefonu

	Linka 1-6		Hlasová schránka
	Nerušit		Znovu vytočit
	Přidržení hovoru / hold		Seznam hovorů
	Přepojení hovoru		Vypnutí/zapnutí mikrofonu
	Adresář		Vypnutí/zapnutí hlasitého reproduktoru
	Konference		Vypnutí/zapnutí náhlavní sady
	Menu telefonu		Změna hlasitosti (snížit/zvýšit)

Obsluha telefonu a nastavení služeb

Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: onenetsamoobsluha.vodafone.cz. Nebo na její mobilní verzi: onenetms.vodafone.cz.

Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem.

Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

Odchozí volání s využitím jiné linky

Stiskněte tlačítko příslušné linky. Poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo klávesy „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko „Odmítnout“, volající poté dostane obsazovací tón, nebo dojde k přesměrování hovoru při obsazení na jiné číslo, je-li nastaveno.

Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese onenetsamoobsluha.vodafone.cz pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony.

Z telefonu je možno nastavit nepodmíněné přesměrování tlačítkem „ZapPře“ a zadáním cílového čísla. Aktivace služby je potvrzena hlášením.


Vypnutí nepodmíněného přesměrování tlačítkem „VypPře“. Deaktivace služby je potvrzena hlášením.

Dále je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.



Adresář kontaktů

Stisknutím tlačítka  nebo „Adresář“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat a který je možno editovat na OneNet samoobsluze.



Seznamy hovorů

Stisknutím tlačítka  se dostanete do seznamu, přijatých, odchozích a ztracených hovorů.



Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stisknete tlačítko  nebo multifunkční tlačítko „Přepoj“ a před vytočením čísla stisknete „bez oh.“, vytočte číslo a pro předání hovoru stisknete  nebo „Přepoj“.

Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stisknete tlačítko  nebo multifunkční tlačítko „Přepoj“ a vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka  nebo „Přepoj“. V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stisknete tlačítko „Zrušit“.

Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro prizvání třetího do konference v průběhu hovoru stisknete tlačítko  nebo „Konfer“ a vytočte dalšího účastníka, po spojení s ním stisknete znovu tlačítko  nebo „Konfer“. Konference končí vaším zavěšením.

Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na onenetsamoobsluha.vodafone.cz.

Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy použijte klávesu  nebo vytočte *98.

Vyzváněcí tóny

Stisknete Vodafone tlačítko. Pak „3“ Nastavení, „1“ Základní, „5“ Typ zvonění. Šipkou vyberte požadované zvonění. Tlačítkem „Vybrat“ svoji volbu potvrdíte.

Uložení rychlé volby pod tlačítko

Stisknete „Adresář“, šipkou vyberte požadovaný kontakt a zmáčkněte tlačítko „Upravit“. Šipkou zvolte položku „Index rychlé volby“, stisknete „fajfku“, zadáním čísla určíte pořadí rychlé volby.