

Snom 370

Příručka uživatele Vodafone OneNet



Obsluha telefonu a nastavení služeb

Popis tlačítek telefonu



1	Potvrd'
2	Klávesa nepřirázena
3	Hlasová schránka
4	Zruš
5	Navigační tlačítko
6	Volat zpět
7	Opakované volání
8	Konference

9	Výpis hovorů
10	Nastavení
11	Tlačíka linek / Nastavitelná tlačítka
12	SW tlačítka
13	Tlačítko hlasitosti
14	Reproduktor
15	Vypnutí mikrofonu

16	Náhlavní souprava
17	Nerušit
18	Podrž
19	Přepojení
20	Adresář
21	Nápověda

Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte v naší internetové samoobsluze: onenetsamoobsluha.vodafone.cz.
Nebo na její mobilní verzi: onetetms.vodafone.cz.

Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo tlačítkem „Potvrd“ (1).

Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

Odchozí volání s využitím jiné linky

Šipkami nahoru a dolů na „Navigačním tlačítku“ (5) vyberte odchozí linku, poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo „Tlačítkem linky“ (11).

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko „Zruš“ (4), volající poté dostane obsazovací tón nebo dojde k přesměrování hovoru při obsazení na jiné číslo, je-li nastaveno.

Přidržení hovoru

Probíhající hovor přidržíte tlačítkem „Podrž“ (18), pro návrat k hovoru stiskněte znovu tlačítko „Podrž“ (18) nebo tlačítko příslušné linky (11).

Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet Samoobsluhy na adrese onenetsamoobsluha.vodafone.cz pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony. Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

Opakování volání

Stisknutím tlačítka „Opakované volání“ (7) se dostanete do seznamu odchozích hovorů, ze kterého je možno volat.


Volání zpět

Stisknutím tlačítka „Volat zpět“ (6) nebo šipkou vpravo (5) se dostanete do seznamu příchozích hovorů, ze kterého je možno volat.

Adresář kontaktů

Stisknutím tlačítka „Adresář“ (20) nebo pomocí SW klávesy (12) „Telefon“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat.

Volba Nerušit

Stisknutím tlačítka „Nerušit“ (17) se u všech linek objeví ikona , příchozí hovory na všechny linky na telefonu budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Stisknutím tlačítka „Nerušit“ (17) volbu Nerušit zrušíte.

Seznamy hovorů

Stisknutím tlačítka „Výpis hovorů“ (9) nebo SW tlačítka (12) „Seznam h“ se dostanete do menu Historie volání. Pomocí šipek či klávesnice lze přejít do seznamu odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Přepojení“ (19), vytočte číslo a stiskněte tlačítko „Potvrd“ (1). Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Podrž“ (18), příchozí hovor bude přidržen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka „Přepojení“ (19) a potvrzením tlačítkem „Potvrd“ (1).

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte „Tlačítko linky“ (11), na které je hovor prováděn.

Vytvoření konference 3 účastníků

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Podrž“ (18), přichozí hovor bude přidržen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Spojení účastníků do konference provedete stiskem tlačítka „Konference“ (8). Konference končí vaším zavěšením.

Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na onenetsamoobsluha.vodafone.cz.

Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy použijte klávesu „Hlasová schránka“ (3) nebo vytočte *98.

Vyzváněcí tóny

Stisknutím tlačítka „Nastavení“ (10) se dostanete do menu telefonu, zde 1 Preference, dále 3 Vyzvánění. Pomocí šipek nahoru/dolů si vyberte linku, u které chcete melodii nastavit a dále pomocí šipek nahoru/dolů vyberete melodii a tlačítkem „Potvrd“ (1) ji nastavíte.

Vypnutí mikrofonu při volání

Při hovoru je možné vypnout mikrofon pomocí tlačítka „Vypnutí mikrofonu“ (15).

Oblíbené kontakty

V adresáři kontaktů vyberte kontakt, který chcete mít v oblíbených, pomocí SW tlačítka (12) „Změnit“, dále „Skup.:“ potvrdíte „OK“ a v sekci „Oblíbené“ pomocí šipek vlevo/vpravo (5) nastavíte na „ANO“ a potvrdíte tlačítkem „Potvrd“. Takto označená čísla budou následně dostupná pod SW tlačítkem (12) „Obl.“.

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet technickapodpora@vodafone.cz.