

Yealink W73P

Příručka uživatele



Together we can
vodafone
business

Obsluha telefonu a nastavení služeb

Kde si nastavit služby Vodafone Volání z IP telefonu?

Většinu služeb si nastavíte v naší Internetové samoobsluze: vodafone.cz/muj nebo v aplikaci **Můj Vodafone** dostupné z Google Play a AppStore.

Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“.

Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zmáčkněte „Volat“.

Odchozí volání s využitím jiné linky

Stisknutím SW tlačítka „Linka“ vyberte příslušnou linku a poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru

Hovor vyzvednete SW tlačítkem „Přijmout“ nebo tlačítkem „Reproduktor“.

Přidržení hovoru

Hovor přidržíte pomocí SW tlačítka „Možnosti“ a poté „Přidržet“. Pro návrat k hovoru stiskněte SW tlačítko „Obnovit“.

Nastavení přesměrování

Přesměrování lze nastavovat pomocí samoobsluhy Můj Vodafone na webu: vodafone.cz/muj nebo v aplikaci **Můj Vodafone** (ke stažení z Google Play a AppStore).

Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování

Kód

Nepodmíněně	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.



Opakování volání

Stisknutím tlačítka „Volat“ se dostanete do menu Odchozí hovory, opakovaným stisknutím tlačítka „Volat“ vytočíte poslední hovor.

Adresář kontaktů

Stisknutím navigační klávesy „Dolů“ se dostanete do lokálního telefonního seznamu.

Volba Nerušit

Stisknutím tlačítka „OK“ se dostanete do menu, dále „Funkce volání“ a „Nerušit“. Vyberte linku, na které chcete volbu aktivovat, a nastavte stav na „Na“. Na telefonu se objeví červená ikona, příchozí hovory na danou linku budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Volbu zrušíte ve stejném menu nastavením stavu na „Vypnuto“.

Seznamy hovorů

Stisknutím SW tlačítka „Historie“ se dostanete do seznamu hovorů.

Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Přepojit“, zadejte číslo a znovu použijte tlačítko „Přepojit“. Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Přepojit“. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko „Volat“. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka „Přepojit“.

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte navigační klávesu „Nahoru“. Mezi hovory pak můžete přepínat pomocí šipek nahoru a dolů.

Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro přizvání třetího do konference, v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Možnosti“ a pak „Konference“. Vytočte dalšího

účastníka, po spojení s ním stiskněte znovu SW tlačítko „Konf.“. Konference končí vašim zavěšením.

Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy stiskněte tlačítko „Zmeškané hovory a hlasová schránka“, vyberte příslušnou linku nebo vytočte *98.

Vyzváněcí tóny

Stiskněte tlačítko „OK“. Pak „6 Nastavení“, „2 Audio“, „Vyzváněcí tóny“, „Melodie“, poté vyberte vyzváněcí tón pro vybranou linku a dejte „Uložit“.

Rychlé volby

Stiskněte dlouze vybrané číslo na klávesnici a přidejte rychlou volbu z lokálního nebo vzdáleného seznamu.

Párování ručky

Na základnové stanici zmáčkněte dlouze na cca 5 s tlačítko „Paging“. V době párování musí kontrolka „Stav registrace“ blikat.

Přístroj W73H: Stiskněte SW tlačítko „Reg“. Ručka se zaregistruje.

Přístroj W53H: Pokud ručka ještě není napárována se základnou, stiskněte SW tlačítko „OK“, dále „Registr. ručku“, vyberte základnu, potvrďte přihlášení SW tlačítkem „OK“, zadejte PIN 0000 a potvrďte SW tlačítkem „Hotovo“.

Platí pro přístroj W73H i W53H: Pokud ručka již zaregistrovaná je a chcete ji párovat na jinou základnu, stiskněte tlačítko „OK“, pak „6 Nastavení“, „6 Registrace“ a „Registr. ručku“. Zbytek je stejný viz výše.

Lokalizace ruček

Na základnové stanici zmáčkněte krátce na cca 1 s tlačítko „Paging“, všechny připojené ručky začnou vyzvánět.

V případě dotazů kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 777 777 nebo *77.