

# Polycom IP450



Příručka uživatele Vodafone OneNet



# Obsluha telefonu a nastavení služeb

## Popis tlačítek telefonu

	Vypnutí/zapnutí mikrofону		Hlasová schránka
	Vypnutí/zapnutí náhlavní sady		Znovu vytočit
	Vypnutí/zapnutí hlasitého reproduktoru		Seznam hovorů
	Změna hlasitosti (snížit/zvýšit)		Menu telefonu
	Linka 1-3		

## Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz).  
Nebo na její mobilní verzi: [onenetms.vodafone.cz](http://onenetms.vodafone.cz).

## Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem.

## Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

## Odchozí volání s využitím jiné linky

Stiskněte tlačítko příslušné linky. Poté vytočte telefonní číslo.

## Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo klávesy „Přijmout“.

## Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko „Odmítnout“, volající poté dostane obsazovací tón, nebo dojde k přesměrování hovoru při obsazení na jiné číslo, je-li nastaveno.

## Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz) pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese [onenetms.vodafone.cz](http://onenetms.vodafone.cz) pro chytré mobilní telefony. Z telefonu je možno nastavit nepodmíněné přesměrování tlačítkem „ZapPře“ a zadáním cílového čísla. Aktivace služby je potvrzena hlášením. Vypnutí nepodmíněného přesměrování tlačítkem „VypPře“. Deaktivace služby je potvrzena hlášením.

Dále je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

## Adresář kontaktů

Stisknutím tlačítka „Adresář“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat a který je možno editovat na OneNet samoobsluze.

## Seznamy hovorů

Stisknutím tlačítka  se dostanete do seznamu přijatých, odchozích a ztracených hovorů.

## Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte multifunkční tlačítko „Přepoj“ a před vytočením čísla stiskněte „bez oh.“, vytočte číslo a pro předání hovoru stiskněte „Přepoj“.

## Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte multifunkční tlačítko „Přepoj“ a vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka „Přepoj“. V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte tlačítko „Zrušit“.

## Vytvoření konference 3 účastníků

Hovořte. Pro přizvání třetího do konference v průběhu hovoru stiskněte „Konfer“ a vytočte dalšího účastníka, po spojení s ním stiskněte znovu tlačítko „Konfer“. Konference končí vaším zavěšením.

## Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz).

## Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy použijte klávesu  nebo vytočte \*98.

## Vyzváněcí tóny

Stiskněte Vodafone tlačítko. Pak „3“ Nastavení, „1“ Základní, „5“ Typ zvonění. Šipkou vyberte požadované zvonění. Tlačítkem „Vybrat“ svoji volbu potvrdíte.

## Uložení rychlé volby pod tlačítko

Stiskněte „Adresář“, šipkou vyberte požadovaný kontakt a zmáčkněte tlačítko „Upravit“. Šipkou zvolte položku „Index rychlé volby“, stiskněte „fajfku“, zadáním čísla určíte pořadí rychlé volby.

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet [technickapodpora@vodafone.cz](mailto:technickapodpora@vodafone.cz).