

# Snom 300

Příručka uživatele Vodafone OneNet



# Obsluha telefonu a nastavení služeb

## Popis tlačítek telefonu



1	Potvrd'
2	Zruš
3	Navigační tlačítko
4	Tlačítko linky
5	Tlačítko linky
6	Opakované volání
7	Adresář
8	Přepojení
9	Vypnutí mikrofonu
10	Reproduktor
11	Tlačítko hlasitosti

## Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte v naší internetové samoobsluze: [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz).  
Nebo na její mobilní verzi: [onenetms.vodafone.cz](http://onenetms.vodafone.cz).

## Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ (10) nebo tlačítkem „Potvrd“ (1).

## Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

## Odchozí volání s využitím jiné linky

Šipkami vlevo a vpravo na „Navigačním tlačítku“ (3) vyberte odchozí linku, poté vytočte telefonní číslo.

## Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo tlačítkem „Reproduktor“ (10) nebo „Tlačítkem linky“ (4,5).

## Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko „Zruš“ (2), volající poté dostane obsazovací tón nebo dojde k přesměrování hovoru při obsazení na jiné číslo, je-li nastaveno.

## Přidržení hovoru

Probíhající hovor přidržíte tlačítkem „Potvrd“ (1), pro návrat k hovoru stiskněte znovu tlačítko „Potvrd“ (1) nebo tlačítko příslušné linky (4,5).

## Nastavení přesměrování

Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet Samoobsluhy na adrese [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz) pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese [onetnetms.vodafone.cz](http://onetnetms.vodafone.cz) pro chytré mobilní telefony. Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

Přesměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

## Opakování volání

Stisknutím tlačítka „Opakované volání“ (6) nebo tlačítkem „Potvrď“ (1), se dostanete do seznamu odchozích hovorů, ze kterého je možno volat.

## Adresář kontaktů

Stisknutím tlačítka „Adresář“ (7) se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat.

## Volba Nerušit

Stisknutím šipky dolů na „Navigačním tlačítku“ (3) se dostanete do menu telefonu, zde 2 Vlastnosti hovorů, dále 3 Příchozí hovory a pomocí tlačítka „Potvrď“ (1) potvrďte pole „Nerušit?“. Na telefonu objeví nápis „Nerušit!“, příchozí hovory na všechny linky na telefonu budou odmítány, volající dostane obsazovací tón.

## Seznamy hovorů

Stisknutím šipky nahoru na „Navigačním tlačítku“ (3) se dostanete do menu Historie volání. Pomocí šipek či klávesnice lze přejít do seznamu odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

## Přepojení bez konzultace

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Přepojení“ (8), vytočte číslo a stiskněte tlačítko „Potvrď“ (1). Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

## Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Potvrď“ (1), příchozí hovor bude přidržen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem tlačítka „Přepojení“ (8) a potvrzením tlačítkem „Potvrď“ (1).

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte „Tlačítko linky“ (4,5), na které je hovor prováděn.

## Vytvoření konference 3 účastníků

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Potvrď“ (1), příchozí hovor bude přidržen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Na displeji se objeví nápis „Konference“. Spojení účastníků do konference provedete stiskem tlačítka „Potvrď“ (1).

Konference končí vaším zavěšením.

## Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na [onenetsamoobsluha.vodafone.cz](http://onenetsamoobsluha.vodafone.cz).

## Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy vytočte \*98.

## Vyzváněcí tóny

Stisknutím šipky dolů na „Navigačním tlačítku“ (3) se dostanete do menu telefonu, zde 1 Preference, dále 3 Vyzvánění. Pomocí šipek nahoru/dolů si vyberte melodii a pomocí tlačítka „Potvrd“ (1) ji nastavíte.

## Vypnutí mikrofonu při volání

Při hovoru je možné vypnout mikrofon pomocí tlačítka „Vypnutí mikrofonu“ (9).

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet: [technickapodpora@vodafone.cz](mailto:technickapodpora@vodafone.cz).