


# Návod na jednoduchou a rychlou instalaci modemu TP-Link

## Připojte hardware

V případě, že nepotřebujete telefonní služby, připojte modem router přímo do telefonní zdířky přibaleným telefonním kabelem. Poté pokračujte kroky 3 a 4 pro dokončení připojení hardwaru.




\*Obrázek se může lišit od skutečného produktu.

## Konfigurace přes webový prohlížeč

1 Připojení vašeho počítače k modem routeru kabelem či bezdrátovým připojením.


### Připojení kabelem

Připojte svůj počítač do LAN (nebo 1/2/3/4) portu použitím ethernetového kabelu.



### Bezdrátové připojení

Připojte se bezdrátově použitím SSID (jméno sítě) a hesla bezdrátového připojení (Wireless Password), které jsou uvedeny na štítku zespu modemu routeru.



4 Počkejte 2 minuty, až budou LED diody Power a DSL svítit a nebudou blikat. Pokud je na modemu pouze jedna LED dioda, počkejte, až bude dioda blikat pomalu. Poznámka: Pokud je stav LED diod odlišný, přečtěte si FAQ > Q2.

2 Konfigurace modem routeru přes webový prohlížeč.

A Spusťte webový prohlížeč a jděte na adresu <http://tplinkmodem.net> nebo 192.168.1.1.

Poznámka: V případě, že se přihlašovací stránka neobjeví, prostudujte FAQ > Q1.



B Vytvořte heslo pro budoucí přihlášení nebo pro některé routery použijte admin jako uživatelské jméno a heslo, případně heslo uvedené na štítku zespu modemu.

C Jděte na stránku Rychlé nastavení (Quick Setup)/Rychlý start (Quick Start) a postupujte přesně podle pokynů pro prvotní konfiguraci.

☺ Nyní si můžete užít váš internet.

## Máte už modem?

Jestliže už máte modem nebo jste připojeni k internetu přímo z ethernet přípojky ve zdi, můžete přepnout do režimu Bezdrátový router. Postupujte podle následujících kroků.


1 Připojte svůj počítač k routeru (LAN 1/2/3 port) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.

Poznámka: SSID (jména sítě) a heslo k bezdrátové síti jsou uvedena na výrobním štítku výrobku.

2 Nakonfigurujte modem router pomocí webového prohlížeče.

A Spusťte webový prohlížeč a vložte adresu <http://tplinkmodem.net> nebo 192.168.1.1.

Poznámka: V případě, že se přihlašovací stránka neobjeví, prostudujte FAQ > Q1.



B Vytvořte heslo pro budoucí přihlášení nebo pro některé routery použijte admin jako uživatelské jméno a heslo, případně heslo uvedené na štítku zespu modemu..

C Jděte na stránku Pokročilý> Provozní režim (Advanced>Operation Mode) a přepněte do režimu Bezdrátový router (Wireless Router Mode). Počkejte, dokud se nedokončí restart.

3 Připojte modem k portu LAN4/WAN na routeru pomocí ethernet kabelu a počkejte.



4 Jděte na Základní>Internet (Basic>Internet) pro dokončení nastavení.

☺ Nyní si můžete užít váš internet.

Pro pokročilé nastavení si prostudujte Uživatelský průvodce na oficiálních stránkách TP-Link [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## FAQ (často kladené otázky)

### Q1. Co mám dělat, když se neobjeví přihlašovací stránka?

- A1. V případě, že je počítač nastaven na stálou nebo fixní IP adresu, změňte nastavení tak, abyste získali IP adresu z modem routeru automaticky.
- A2. Ověřte, jestli je adresa <http://tplinkmodem.net> správně zadána ve webovém prohlížeči, a stiskněte Enter.
- A3. Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
- A4. Restartujte váš modem router a zkuste to znovu.
- A5. Zakažte a povolte aktivní síťový adaptér.

### Q2. Co mám dělat, pokud stav LED diod není správný?

- A1. Zkontrolujte vaše kabely a ujistěte se, že jsou zapojeny správně, telefonní linky a síťový adaptér nevyjímaje.
- A2. Vraťte modem router do původního výrobního nastavení.
- A3. Vyjměte DSL splitter, modem router zapojte přímo do telefonní zástrčky a poté překonfigurujte modem router podle instrukcí uvedených v tomto Průvodci rychlou instalací.
- A4. Kontaktujte svého poskytovatele internetu, jestli je DSL linka v pořádku.
- A5. V případě, že jste vyzkoušeli všechna výše uvedená doporučení a problém přetrvává, kontaktujte naši technickou podporu.

### Q3. Co mám dělat v případě, že se nemohu připojit k internetu?

- A1. Ujistěte se, že jsou telefonní a ethernetové kabely zapojeny správně.
- A2. Zkuste se přihlásit na stránku webové správy modem routeru použitím standardní adresy <http://tplinkmodem.net>. V případě, že je to možné, zkuste následující odpovědi. V případě, že ne, změňte nastavení svého počítače tak, aby získal IP adresu z modem router automaticky.

A3. Poradte se se svým poskytovatelem internetu a ujistěte se, že všechny VPI/VCI (nebo VLAN ID), druh připojení, uživatelské jméno k účtu a heslo jsou správná. V případě, že nejsou, opravte nastavení a zkuste to znovu.

A4. Vraťte modem router do původního výrobního nastavení a překonfigurujte modem router podle pokynů v tomto Průvodci rychlou instalací.

A5. V případě, že jste vyzkoušeli všechna výše uvedená doporučení a problém přetrvává, kontaktujte naši technickou podporu.

### Q4. Co mám dělat v případě, že zapomenou heslo?

#### • Heslo na stránku webové správy:

A. Viz FAQ > Q5 pro resetování routeru a poté vytvořte heslo pro budoucí přihlášení nebo pro některé routery použijte admin jako uživatelské jméno a heslo, případně heslo uvedené na štítku zespu modemu.

#### • Heslo bezdrátové sítě:

- A1. Původní heslo bezdrátového připojení (PIN) je uvedeno na výrobním štítku modem routeru.
- A2. V případě, že původní heslo bylo změněno, přihlaste se na stránku webové správy routeru pro obnovení nebo resetování vašeho hesla k bezdrátové síti.

### Q5. Jak vrátím modem router do jeho původního výrobního nastavení?

- A1. Při zapnutém modem routeru stiskněte a držte tlačítko RESET na modem routeru, dokud se zřetelně nezmění rozsvícení LED kontrolky. Poté tlačítko pusťte.
- A2. Přihlaste se na stránku webové správy modem routeru a jděte na stránku správy systému pro obnovení nastavení modem routeru.

## Aplikace Tether

Aplikace TP-Link Tether poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob pro přístup a správu routeru. Můžete blokovat nevíтанé zařízení, nastavit rodičovskou kontrolu, konfiguraci bezdrátové sítě a další.

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace TP-Link Tether z Apple App Store nebo Google Play. Poznámka: Některé routery/DSL modemy nepodporují Tether. Před stahováním zkontrolujte prosím popis aplikace.

